Setup

Seite 1/5

- **Uhreinst.** *(Optimierung zw. Sensor u. Bildverarbeitung ausführen)*
  - Uhrzeit, Datum und der Stil (M-T-J, T-M-J… und 24 Std bzw. AM/PM) können eingestellt werden
- **Weltzeit** *(Datum und Uhrzeit am Heimatort und am Zielort einstellen)*
  - Zielort oder Ursprungsort
    - *Über eine Weltkarte auswählbar*
- **Reisedatum** *(Verstrichene Reisetage und Zielort einstellen)*
  - Reise-Einstellungen *(SET und OFF)*
    Ort *(Funktion nur sichtbar wenn die Reise-Einstellungen angepasst wurden)*
- **Wi-Fi** *(Sie können verschiedene Funktionen durch Anschließen von WiFi-Geräten verwenden)*
  - WiFi-Funktion *(Neue Verbindung, Verlauf oder Favorit)*
    WiFi-Setup (WiFi-Passwort, LUMIX CLUB, PC-Verbindung, Gerätename, NFC-Betrieb, Touch-Sharing, WiFi-Funktionssperre und Netzwerkadresse)
- **Signalton**
  - *Wenn [Stummschaltung] auf [ON] eingestellt ist, sind [Laut.Piepton] und [Auslöser-ton] auf [OFF] eingestellt.Ansonsten kann hier die Lautstärke und die Art für den elektronischen Auslöseton einstellen werden.*

Seite 2/5

- **Live View Modus** *(Bildwiederholrate für den Aufnahmebildschirm auswählen)*
  - 30fps *(Energiesparen hat Priorität, Bilder werden mit 30 B/s angezeigt)*
    60fps *(Anzeigegeschwindigkeit hat Priorität, Bilder werden mit 60 B/s angezeigt)*
    - *Der Sucher ist fest auf [60fps] eingestellt. [Live View Modus] ist deaktiviert, während der HDMI-Ausgang zur Aufnahme verwendet wird.*
- **Monitor/Sucher** *(Monitorhelligkeit, Farbe, Rot- und Blauton einstellen)*
  - Einstellen der Monitorhelligkeit, Kontrast, Sättigung, Rot-Grün oder Blau-Gelb
    - *Ist der Monitor eingeschaltet kann nur der angepasst werde. Schaut man durch den Sucher dabei wird nur diese Anzeige angepast.*
- **Monitor-Helligkeit** *(Anzeigemodus für Monitor einstellen)*
  - [A*] *(Helligkeit automatisch entsprechend Umgebung anpassen)*
    [1*] *(Monitor aufhellen)*
    [2*] *(Monitor aufhellen)*
- **Sparmodus** *(Akku schonen)*
  - Ruhe-Modus *(OFF, 1min, 2min, 5min und 10min)*
    Sucher/Mon.-Auto Aus *(1min, 2min und 5min)*
- **USB-Modus** *(Gewünschten Betriebsvorgang nach Anschließen des USB-Kabels wählen)*
  - Verb. Wählen
    PC
    PictBridg (PTP)
    Remote Control (PTP)
- **Sparmodus** *(Akku schonen)*
  - Ruhe-Modus *(OFF, 1min, 2min, 5min und 10min)*
    Sucher/Mon.-Auto Aus *(1min, 2min und 5min)*

Seite 3/5

- **TV-Anschluss** *(TV-Anschlusseinstellungen konfigurieren)*
  - Video-Ausg. *(NTSC oder PAL)*
    TV-Seitenv. *(16:9 oder 4:3)*
    HDMI-Modus (Wdgb.) *(AUTO, 4K, 1080p, 1080i, 720p oder 576p)*
    HDMI-Info.anz. (Aufn.) *(ON oder OFF)*
    3D-Wiedergabe *(3D oder 2D)*
    VIERA Link *(ON oder OFF)*
- **Menü fortsetzen** *(Zuletzt bediente Menü-Position wird gespeichert)*
  - ON *(Funktion aktiviert)*
    OFF *(Funktion deaktiviert)*
- **Hintergrundfarbe** *(Hintergrundfarbe des Menüs wechseln)*
  - Dunkel Grau
    Grau
    Hell Grau
    Beige
- **Menüinformationen** *(Beschreibungen der Menüelemente oder Einstellungen auf dem Menübildschirm anzeigen)*
  - ON *(Funktion aktiviert)*
    OFF *(Funktion deaktiviert)*
- **Sprache** *(Anzeigesprache wählen)*
  - …
    DEUTSCH
    …

Seite 4/5

- **Firmware-Anz.** *(TV-Anschlusseinstellungen konfigurieren)*
  - Geh.-Firmware (Ver. 2.2*)*
    Obj.-Firmware *(Ver.1.4)*
    - *Obj.Firmware an meinem 14-140mm*
- **Selbstausl. Auto Aus** *(TV-Anschlusseinstellungen konfigurieren)*
  - ON *(Funktion aktiviert)*
    OFF *(Funktion deaktiviert)*
- **Nr. Reset** *(Dateinummer eines Bildes zurücksetzen)*
  - Ja oder Nein
- **Reset** *(Auslieferungsstand der Kamera wiederherstellen)*
  - Antriebsmodus und Aufnahmeeinstellungen zurücksetzen (außer Gesichtserk. Und Profileinrichtung)?
    Ja oder Nein
- **Wi-Fi-Einst.zurücks.** *(Dateinummer eines Bildes zurücksetzen)*
  - Ja oder Nein

Seite 4/5

- **Pixel-Refresh** *(Optimierung zw. Sensor u. Bildverarbeitung ausführen)*
  - Verarbeitung beginnen
    Ja oder Nein
- **Sensorreinigung** *(Staubverrinerung durch Abschütteln v. Schmutz und Staub)*
  - Verarbeitung beginnen
    Ja oder Nein
- **Demo-Modus** *(Post-Fokus Demo-Modus auswählen)*
  - ON *(Funktion aktiviert)*
    OFF *(Funktion deaktiviert)*
- **Format** *(Post-Fokus Demo-Modus auswählen)*
  - Alle Daten auf der Speicherkarte löschen?
    Ja oder Nein