

	Funktion	IND-Menü (G9)	Fn-Taste (Empfehlung)	Anmerkungen
1	Modusrad: A ¹⁾ in Verbindung mit: ISO-AUTO			Zeitautomatik; max Belichtungszeit s. 2)
2	Fokus-Schalter: MF			manueller Fokus
3	AF/AE Speicher: AF-ON	1/8	Taste AF/AE LOCK	⇒ BBF Fokussieren durch kurzes Drücken der Taste, bis der grüne Punkt r.o. aufleuchtet
4	Auslöser-AF: OFF	1/8		kein Druckpunkt am Auslöser ⇒ kein Fokussieren durch Auslöser
5	Auslöser halb drücken: ON	1/8		sofortiges Auslösen ohne Druckpunkt
6	Quick-AF: OFF	2/8		
7	AF+MF: ON	3/8		zum manuellen Nach-Fokussieren
8	MF-Lupe: ON	3/8	„Fensterkreuz“-Symbol	max 3-fach ³⁾
9	MF-Lupenanzeige: FULL	3/8		
10	Focus peaking: ON / HIGH	5/8	das Focus peaking einer passenden Fn-Taste zuordnen	Scrollen LOW / HIGH / OFF durch mehrfaches Drücken der Fn-Taste ⁴⁾
11	Belichtungs-Messer: ON	6/8		
12	MF-Anzeige: ON	6/8		zeigt die ungefähre Entfernung der Fokus-Ebene von der Kamera an

Fußnoten:

- 1) Statt Modus **A** könnte z. B. auch Modus **S** oder **M** (siehe ausführliche BBF-Anleitung) gewählt werden.
- 2) Empfehlung: die Funktion „**Max. Bel.Zeit**“ (REC-Menü 2/5) einer passenden Fn-Taste zuordnen.
Anhalt für Max. Bel.-Zeiten: Street ≤ 1/100 , BNIF ≤ 1/300 , BIF ≤ 1/1200
- 3) **MF-Lupe:** Eine höhere Zoom-Stufe als 3 schwächt den Farbsaum des Focus peaking; außerdem gerät das Hauptmotiv dann schnell aus dem Blick.
Empfehlung: 1/3 breites Fokussier-Rechteck (gelb), ergibt eine 3-fach Lupe (die Vergrößerung kann auch über eins der beiden Einstellräder eingestellt werden).
- 4) Die jeweils aktuelle Einstellung des **Focus peaking** wird auf dem Monitor neben dem Kästchen „**PEAK**“ mit **L** bzw. **H** bzw. keine Anzeige (=OFF) angezeigt.